

## MULTICUT 4 - Система обозначения резцедержателей




# MULTICUT 4 - Державки для канавочных, резьбовых и копировальных пластин



**М92 Q...L** Система М92-Q

Левосторонняя державка для левосторонней пластины



**М92 Q...R** Система М92-Q

Правосторонняя державка для правосторонней пластины



Обозначение	ID-Nr.	()	h	h1	h2	b	f	P	L	L1	L2	
M92 Q FXCBL 1012 K16	30306	L	10	10	10	12	12,3	6,5	125	19,5	27	24
M92 Q FXCBL 1212 K16	30312	L	12	12	8	12	12,3	6,5	125	19,5	27	24
M92 Q FXCBL 1616 K16	30316	L	16	16	4	16	16,3	6,5	125	19,5	19,5	23
M92 Q FXCBL 2020 K16	29120	L	20	20	-	20	20,3	6,5	125	19,5	-	23
M92 Q FXCBL 2525 M16	30320	L	25	25	-	25	25,3	6,5	150	19,5	-	23
M92 Q FXCBR 1012 K16	30324	R	10	10	10	12	12,3	6,5	125	19,5	27	24
M92 Q FXCBR 1212 K16	30328	R	12	12	8	12	12,3	6,5	125	19,5	27	24
M92 Q FXCBR 1616 K16	30332	R	16	16	4	16	16,3	6,5	125	19,5	19,5	23
M92 Q FXCBR 2020 K16	30302	R	20	20	-	20	20,3	6,5	125	19,5	-	23
M92 Q FXCBR 2525 M16	30336	R	25	25	-	25	25,3	6,5	150	19,5	-	23

#### Внимание:

Необходимо использовать правосторонние пластины с правосторонними державками/лезвиями, и левосторонние пластины с левосторонними державками/лезвиями



стр. 29

стр. 30

1

стр. 27 -28 стр.

Применяемые пластины

стр. 31

стр. 32

### Пример заказа:

1 шт. M92 Q FXCB**R** 1012 K16

5 шт. OFQ 16**R** 050 000N FM TILOX



стр. 176-177,186



## MULTICUT 4 - державки с развернутой на 90° устанавливаемой пластиной





Обозначение	ID-Nr.	0	h	h1	b	Р	L	
M92 Q 90 FXCBR 2020 K16	43342	R	20	20	20	6,5	125	23
M92 Q 90 FXCBL 2020 K16	43343	L	20	20	20	6,5	125	23

Левосторонняя державка применяется с правосторонней пластиной. Правосторонняя державка применяется с левосторонней пластиной.







стр. 29



стр. 30



стр. 27 -28



стр. 31



Применяемые пластины


стр. 32

## MULTICUT 4 - Лезвия для канавочных, резьбовых и копировальных пластин




M92 Q...X..L Система М92-Q

Левостороннее лезвие для левосторонних пластин



M92 Q...X..R Система М92-Q

Правостороннее лезвие для правосторонних пластин



Обозначение	ID-Nr.	0	A	a	b	f	P	L	
M92 Q FXCBL 2608 X16L	30349	L	26	21,4	8	10,5	6,5	110	24
M92 Q FXCBL 3208 X16L	29116	L	32	25,0	8	10,5	6,5	110	24
M92 Q FXCBR 2608 X16R	30353	R	26	21,4	8	10,5	6,5	110	24
M92 Q FXCBR 3208 X16R	30345	R	32	25,0	8	10,5	6,5	110	24

#### Примечание:

Лезвия имеют по 2 установочных гнезда для пластин Необходимо использовать правосторонние пластины с правосторонними державками/лезвиями, и левосторонние пластины с левосторонними державками/лезвиями



стр. 29



стр. 30



стр. 27 -28



стр. 31



Применяемые пластины

стр. 32

### Пример заказа:

M92 Q FXCBR 2608 X16R 1шт.

OFQ 16R 050 000N FM TILOX 5шт.



p.176-177,186